

♠ Perflex

CERTIFICADO DE GARANTIA o de garantia só é valido :




Fone : (+55) 11 4674 - 7315

MANUAL DE INSTALAÇÃO CHUVEIROS

Desenho meramente ilustrativo e não restritivo

A Perflex se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.

DIMENSÕES RECOMENDADAS DE INSTALAÇÃO (EM M)



Procedimentos de instalação


No início da operação, as tubulações não podem conter resíduos, detritos ou areia, de modo a evitar danos aos aparelhos instalados. As tubulações, reservatórios e outros devem ser lavados para total remo ção desses detritos, de acordo com o item 6.5 NBR 5626 da ABNT.

Para o melhor desempenho do sistema hidráulico, recomendamos seguir um projeto realizado por um profissional credenciado pelo CREA e seguir as normas ABNT, bem como as instruções

Atenção: Não usar chave de aperto nas

Siga as ilustrações e os passos de instalação conforme produto adquirido.


Instalação de chuveiros




Aplique fita de vedação na rosca do braco (01), articulador (02) e o corpo (03), reforce o aperto das porcas. Os chuveiros Caso haja vazamento entre as conexões do braco (01), articulador (02) e corpo (03), reforce o aperto das porcas. Os chuveiros perfecta e fresh possuem um crivo que regula o jato d'água basta girar o crivo (04) reforce o aperto das porcas



Aplique fita de vedação na rosca do braço (01). Fixe o braço no ponto de saída d'águ Caso haja vazamento entre as conexões d praço (01), articulador (02) e o corpo (03)





Aplique fita veda rosca na rosca do desviador Posicione a canopla (1) no corpo do desvia(1) e rosqueie na saida de água da parede.dor (2) fixando-o na parede. Em seguida
Em seguida encaixe o braço do chuveiro (2) aplique fita veda-roscano cano do chuveiro
no desviador (1), ajuste a posição, e fixe comí (3), rosqueando na saida frontal do desviador
o parafuso (3). Instale o flexível (4) na saida (2). Instale o flexível (4) na saida inferior do
inferior do desviador (1). Por último encaixe desviador (2). Por último encaixe a ducha (5)
se victos (5) no despiador manual (6) a ducha (5) no desviador manual (6). no desviador manual (6).


Instalação de suporte



bucha (A) no furo da parede. Posicione a canopla (B), encaixe o parafuso (C) na bu-cha (D) e parafuse. Insira o suporte (E) e rte o parafuso (F).



Defina o local de instalação e fure. Coloque a bucha (A) no furo da pared posicione o suporte (B), e fixe com o parafuso (C).




Para a instalação do suporte, defina o local e fure. Insira a bucha de nylon (A) no furo da parede, posicione a canopla (B) e parafuse (C). Coloque o pino de trava (*) na canopla (B) e parafuso (E).

OBS: Instale a base (D), com o lado do furo cônico maior para cima

Instalação de chuveiros de teto






Aplique fita de vedação (*) na rosca do braço (2). Encaixe a canopla (1) no braço (2) e fixe no ponto de saída d'água. Em seguida rosqueie o chuveiro (3) no braço (2). Caso haja vazamento entre as conexões do braço (2), articulador e corpo, reforce o aperto das

OBS: Os chuveiro de teto são projetados com medida padrão do braço de 30cm. A PERFLEX também fabrica braços de chuveiro para teto de 50cm.
Caso o consumidor deseje essa opção, deverá entrar em contato
com a PERFLEX no departamento de vendas.

MANUTENÇÃO E MANUSEIO



Para limpeza das superfícies metálicas utilize apenas flanela, água e sabão neutro, pelo menos uma vez por semana. Eventualmente pode ser utilizado cera automotiva a base de silicone. Não use , palha de aço ou produtos abrasivos. Para uma maior durabilidade e resistência do produto, principalmente em imóveis não habitados, fechados por longos períodos ou localizados em regiões litorâneas, recomenda-se a aplicação de vaselina líquida nas partes das superfícies metálicas.

PRESSÃO

A pressão máxima permitida pela norma Brasileira vigente é de 40 MCA. A pressão mínima recomendada para os chuveiros com ducha manual é de 7 MCA devido o uso do desviador. Se necessário utilize um pressurizador para aumentar a pressão do sistema ou se houver necessidade utilize um redutor para diminuir a pressão d'água .

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para maior garantia procure sempre completar o conjunto com outras peças da marca Perflex (Flexíveis, Torneiras, Registros, Sifões, Válvulas, Grelhas, Duchas Higiênicas, etc). Caso seia necessário, a Perflex dispõe de todos os componentes

para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Perflex ou nos contate para quaisquer

A Perflex se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não incluso nesta instrução.

Perflex

♠ Perflex

CÓD.77800900 rev 1

CERTIFICADO DE GARANTIA




Fone : (+55) 11 4674 - 7315

MANUAL DE INSTALAÇÃO CHUVEIROS

Desenho meramente ilustrativo e não restritivo

A Perflex se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.

DIMENSÕES RECOMENDADAS DE INSTALAÇÃO (EM M)



CÓD.77800900 rev 1

Procedimentos de instalação


No início da operação, as tubulações não podem conter resíduos, detritos ou areia, de modo a evitar danos aos aparelhos instalados. As tubulações, reservatórios e outros devem ser lavados para total remoção desses detritos, de acordo com o item 6.5 NBR 5626 da ABNT.

Para o melhor desempenho do sistema rara o melhor desempenho do sistema hidráulico, recomendamos seguir um projeto realizado por um profissional credenciado pelo CREA e seguir as normas ABNT, bem como as instruções de instalações.

Atenção: Não usar chave de aperto nas

Siga as ilustrações e os passos de instalação conforme produto adquirido.


Instalação de chuveiros



Aplique fita de vedação na rosca do braço (01). Fixe o braço no ponto de saída d'áqua Caso haja vazamento entre as conexões do oraço (01), articulador (02) e corpo (03),




Caso haja vazamento entre as conexões do braço (01), articulador (02) e o corpo (03), reforce o aperto das porcas. Os chuveiros perfecta e fresh possuem um crivo que regula o jato d'água basta girar o crivo (04).





Aplique fita veda rosca na rosca do desviadori Posicione a canopla (1) no corpo do desvia(1) e rosqueie na saida de água da parede dor (2) fixando-o na parede. Em seguida Em seguida encaixe o braco do chuveiro (2) aplique fita veda-roscano cano do chuveiro no desviador (1), ajuste a posição, e fixe com (3), rosqueando na saida frontal do desviador o parafuso (3). Instale o flexivel (4) na saida(2). Instale o flexivel (4) na saida inferior do inferior do desviador (1). Por último encaixe desviador (2). Por último encaixe a ducha (5) no desviador manual (6).


Instalação de suporte



a bucha (A) no furo da parede. Posicione a canopla (B), encaixe o parafuso (C) na bucha (D) e parafuse. Insira o suporte (E) e aperte o parafuso (F).




Defina o local de instalação e fure. Coloque a bucha (A) no furo da parer posicione o suporte (B), e fixe com o parafuso (C).



Para a instalação do suporte, defina o local e fure. Insira a bucha de nylon (A) no furo da parede, posicione a canopla (B) e parafuse (C). Coloque o pino de trava (°) na canopla (B) cmo parafuso (E).

OBS: Instale a base (D), com o lado do furo cônico maior para cima.

Instalação de chuveiros de teto






Aplique fita de vedação (°) na rosca do braço (2). Encaixe a canopla (1) no braço (2) e fixe no ponto de saída d'água. Em seguida rosqueie o chuveiro (3) no braço (2). Caso haja vazamento entre as conexões do braço (2), articulador e corpo, reforce o aperto das

OBS: Os chuveiro de teto são projetados com medida padrão do braço de 30cm A PERFLEX também fabrica braços de chuveiro para teto de 50cm. Caso o consumidor deseje essa opção, deverá entrar em contato com a PERFLEX no departamento de vendas.

MANUTENÇÃO E MANUSEIO



Para limpeza das superfícies metálicas utilize apenas flanela, água e sabão neutro, pelo menos uma vez por semana. Eventualmente pode ser utilizado cera automotiva a base de silicone. Não use palha de aço ou produtos abrasivos. Para uma maior durabilidade e resistência do produto, principalmente em imóveis não habitados, fechados por longos períodos ou localizados em regiões lito-râneas, recomenda-se a aplicação de vaselina líquida nas partes das superfícies metálicas.

PRESSÃO

A pressão máxima permitida pela norma Brasileira vigente é de 40 MCA. A pressão mínima recomendada para os chuveiros com ducha manual é de 7 MCA devido o uso do desviador. Se necessário utilize um pressurizador para aumentar a pressão do sistema ou se houver necessidade utilize um redutor para diminuir a pressão d'água

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para maior garantia procure sempre completar o conjunto com outras peças da marca Perflex (Flexíveis, Torneiras, Registros,

Sifões, Válvulas, Grelhas, Duchas Higiênicas, etc). Caso seja necessário, a Perflex dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Perflex ou nos contate para quaisquer esclarecimento

A Perflex se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não incluso nesta instrução.